

更新步驟：

1. 點選官網上的 "檔案下載" 單元並選擇 "韌體更新" 。
2. 找尋與您手上機型對應的韌體名稱與版本(請注意對應的型號與版本日期)，點選 download 。
3. 下載完成後回到桌面，找到已下載好的壓縮檔。(一般預設在「下載」資料夾中)
4. 選取該名稱檔案並做解壓縮動作。
5. 取出機器內的記憶卡，將解壓縮後資料夾中 xxxx.bin 檔案 複製到記憶卡根目錄內。
6. 請確認該記憶卡原有資料是否需做備份保存。
7. 將卡片從電腦上取出後，插回記錄器主機，再開啟行車記錄器電源，主機過電開機時就會自動更新韌體。
8. 等待主機完成更新後會再次自動重新開機並進到主畫面 (即完成更新動作)。

-
- ◆ 進行更新前務必確認連接電源，並且是穩壓狀態(建議將車輛發動)，若更新過程中斷電，可能造成更新失敗且無法開機。
 - ◆ 韌體更新完成後，務必先使用主機內建格式化功能，做格式化記憶卡動作。
 - ◆ 請務必確認下載名稱與您機型是否一致，如因錯誤韌體而導致韌體更新失敗造成損壞，則不在保固範圍內。